Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager telefonen i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan variere i udseende fra det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Du finder den seneste udgave af brugervejledningen på www.samsungmobile.com.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.
- Hvis der kommer opdateringer kan du opdatere din mobiltelefons software ved at besøge www.samsungmobile.com.

- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne telefon, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger

► **Se** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s.12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – rækkefølgen af de funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg **Meddelelser** → **Ny meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Ny meddelelse**)

[ ] **Klammer** – taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder tasten Tænd/sluk)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- SRS WOW HD er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. WOW DH-teknologi er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

Indhold

Samling 9
Kontroller indhold 9
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet ... 9
Oplade batteriet 11
Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 13
Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke) 16

Kom godt i gang 17
Tænd og sluk for telefonen 17
Lær telefonen at kende 17
Brug af den berøringsfølsomme skærm 21
Låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne og låse dem op 22
Lær den inaktive skærm at kende 23
Åbn programmer 25
Tilpas telefonen 26
Indtaste tekst 29
Downloade programmer fra Android Market 32
Downloade filer fra internettet 33
Synkronisere data 34

Kommunikation 36
Opkald 36
Meddelelser 40
Google Mail 42
E-mail 43
Talk 45
Social Hub 46

Underholdning 47
Kamera 47
Galleri 54
Musik 56
FM-Radio 58

Personlige oplysninger 61
Kontakter 61
Kalender 64
Notat 65

Internettet 67
Internet 67
Samsung Apps 69
Layar 69
Maps 70
Søg 73
YouTube 74
Nyheder og vejr 75
Marked 76

Forbindelser 77
Bluetooth 77
Wi-Fi 79
AllShare 80
USB-internetdeling og mobilt hotspot 82
Pc-forbindelser 83
VPN-forbindelser 84

Værktøjer 87
Ur 87
Lommeregner 88
Mine filer 88
Jobliste 89
Stemmesøgning 89
Write and go 90

Indstillinger 91
Aktiver indstillingsmenuen 91
Trådløs og netværk 91
Indstillinger for opkald 92
Lyd 93
Skærm 94
Placering og sikkerhed 94
Programmer 95
Konti og synkronisering 96
Fortrolighed 96
Lagerplads, SD-kort og tlf. 97
Søg 97
Sprog og tastatur 97
Stemmeinput og -output 99

Tilgængelighed 100
Dato og tid 100
Om telefonen 100

Fejlsøgning 101

Sikkerhedsforeskrifter 107

Indeks 116

Samling

Kontroller indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.
- Andet tilbehør end det, der følger med telefonen, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på [ ] og holde den inde og vælge **Sluk** for at slukke den.

2 Fjern bagdækslet.



Pas på, at du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.



- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

4 Isæt batteriet.



5 Sæt bagdækslet på igen.



Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at forbinde telefonen til en computer med et datakabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Oplade med opladeren

1 Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.



Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke oplader korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af telefonen og dernæst af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

› Oplade med datakablet

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt den ene ende (mikro-USB) af datakablet i multifunktionsstikket.
3. Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.

   Afhængigt af det datakabel du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
4. Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage datakablet ud af telefonen og dernæst af computeren.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du isætter et hukommelseskort i din telefon, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen / sdcard under den interne hukommelse.

1 Fjern bagdækslet.

2 Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.



3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.

4 Sæt bagdækslet på igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1. I inaktiv tilstand: Vælg → **Indstillinger** → **Lagerplads, SD-kort og tlf.** → **Demonter SD-kort** → **OK**.
2. Fjern bagdækslet.
3. Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af telefonen.
4. Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.
5. Fjern hukommelseskortet.
6. Sæt bagdækslet på igen.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. I inaktiv tilstand: Vælg → **Indstillinger** → **Lagerplads, SD-kort og tlf.** → **Demonter SD-kort** → **OK**.
2. Vælg **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke)

1. Fjern bagdækslet.
2. Før en bærerem gennem hullet, og hægt den fast over den lille fremskydende del.



3. Sæt bagdækslet på igen.

Kom godt i gang

Tænd og sluk for telefonen

Hold [ ] nede for at tænde for telefonen. Telefonen opretter automatisk forbindelse til mobilnettet.

Sådan slukker du telefonen:

1 Tryk på [ ], og hold den inde.

2 Vælg **Sluk**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse telefoner er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flightmode. Tryk på [ ], og hold den nede, og vælg **Flytilstand**.

Lær telefonen at kende

› Telefonens udseende

Taster

Tast	Funktion
Menu/Hjem	Tryk på [☰] for at åbne en liste over de funktioner, der er tilgængelige på den nuværende skærm. Tryk på [⌂] for at vende tilbage til den inaktive skærm. Tryk på [⌂], og hold den nede for at åbne en liste over de seneste applikationer.
4-vejs navigation	Ruller gennem programmer eller menuemner.
Bekræft	Bekræfter dine indtastninger.
Tilbage/ Google Search	Tryk på [↩] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på [🔍] for at få adgang til Google search.

Tast		Funktion
	Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Tænd/sluk	Tænder for telefonen (tryk og hold nede). Afslutter et opkald. Skaber adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede). Låser den berøringsfølsomme skærm.
	Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	USB-internetdeling eller hotspot-aktiveret
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Flere statusikoner (tryk på ikonet på skærmen for at se dem)
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig

Ikon	Betydning
	Begivenhedsmeddelelse
	FM-radio slået til i baggrunden
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Højtalertelefon aktiveret
	Musikafspiller kører
	Slut til pc

Ikon	Betydning
	Uploader data
	Downloader data
	GPS aktiveret
	Synkroniseret via internettet
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	WLAN aktiveret
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse

Ikon	Betydning
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Flightmode aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Intet signal
	Batteriniveau
	Alarm aktiveret
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.
- Trykke og holde nede: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Rulle: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Trække og slippe: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

- Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. Fra listen over programmer skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Timeout for skærmen**.

Låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne og låse dem op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl.

Du kan låse ved at trykke på [ ].

For at låse skærmen op skal du trykke på en vilkårlig tast og trække til højre.

Lær den inaktive skærm at kende

Når telefonen er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din telefons status og åbne programmer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre for at skifte paneler. Du kan tilføje nye paneler til den inaktive skærm. ► p. 24

› Tilføje emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan tilføjer du emner til den inaktive skærm:

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [▭] → **Tilføj**.

2 Vælg emnekategorien → et emne:

- **Samsung-widgets**/**Wigetter**: Tilføj widgets, som f.eks. forskellige ure, billeder, liste over foretrukne kontakter og online tjenester.
- **Genveje**: Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
- **Mapper**: Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
- **Baggrunde**: Indstiller et baggrundsbillede.

Tilgængelige emner kan variere afhængigt af den aktuelle, inaktive skærmtilstand.

› Flytte emner på den inaktive skærm

1 Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.

2 Når emnet er blevet forstørret, kan du trække det til det ønskede sted.

Fjerne emner fra den inaktive skærm

1 Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det.
bliver vist på området for programmer, hvilket betyder, at dette område nederst på den inaktive skærm forandres til skraldespanden.

2 Træk emnet til skraldespanden.

3 Når emnet og skraldespandsbjælken bliver rød, skal du slippe emnet.

Brug af genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Tryk på indikatorikonområdet, og træk fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan få adgang til netværksoplysninger og listen med meddelelser. For at skjule listen skal du trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver funktionen WLAN-forbindelse. ► p. 79
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► p. 77
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand.
- **Auto rotation**: Aktiverer eller deaktiverer den automatiske rotation.

Tilføje eller fjerne paneler til den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler til den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [▤] → **Rediger**.

2 Vælg + for at tilføje nye paneler eller ⊖ for at fjerne et panel.

3 Tryk på [↩] for at skifte til den inaktive skærm.

Åbn programmer

Sådan åbner du telefonens programmer:

1. I inaktiv tilstand: Vælg for at få adgang til programlisten.
2. Rul til venstre eller højre til en anden programskærm.
3. Vælg et program.

- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Hvis du trykker på og holder et program nede, vil det blive tilføjet til den inaktive skærm.

4. Tryk på [↩] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på [⌂] for at vende tilbage til den inaktive skærm.

Din telefon har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du vender telefonen, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet automatisk skifte til liggende format. Hvis du vil indstille brugerfladen til at bevare retningen, når du roterer telefonen, skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Rotér skærm automatisk**.

› Organiser programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1. Tryk på [▤] → **Rediger** på listen over programmer.
2. Tryk på og hold et program nede.
3. Træk programmet til den placering, du ønsker.
   Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm.
4. Tryk på [↩] for at gemme programrækkefølgen.

› Åbn seneste programmer

1 Tryk på [⌂], og hold den nede for at åbne listen over nyligt anvendte programmer.

2 Vælg det program, der skal åbnes.

Tilpas telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Dato og tid**.

2 Indstil tid og dato, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Lyd ved valg**.

› Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

› Skifte til lydløs tilstand

For at slå telefonens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I inaktiv tilstand: Tryk på [⌐] → **Tastatur**, eller vælg [✆], og hold derefter **#** nede.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lyd**.
- I inaktiv tilstand: Tryk på [☎], og hold den nede, og vælg **Lydløs**.

› Skifte ringetone

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Ringetone for telefon**.

2 Vælg en ringetone fra listen, og vælg **OK**.

Valg af baggrund for den inaktive skærm

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [▤] → **Baggrund** → en indstilling.

2 Vælg et billede.

3 Vælg **Gem** eller **indstil baggrund**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din telefon.

Aktiver animation ved vindueskift

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation**.

2 Vælg en funktion på listen.

Juster skærmens lysstyrke

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.

2 Træk i skyderen for at justere niveauet af lysstyrke.

3 Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

Indstil skærmlås

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm med et oplåsningsmønster eller en adgangskode for at undgå, at uautoriserede personer bruger telefonen uden din tilladelse.

- Når du indstiller en skærmlås, vil din telefon kræve en oplåsningskode hver gang, du tænder for den eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, skal du indlevere telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få den låst op.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstil et oplåsningsmønster

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Placering og sikkerhed → Konfigurer skærmlås → Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg **Næste** (hvis det er nødvendigt).
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
4. Vælg **Fortsæt**.
5. Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
6. Vælg **Bekræft**.

Indstil en PIN-kode til oplåsning

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Placering og sikkerhed → Konfigurer skærmlås → PIN-kode**.
2. Indtast en ny PIN-kode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Placering og sikkerhed → Konfigurer skærmlås → Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **OK**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Lås dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Placering og sikkerhed → Konfigurer låsning af SIM-kort → Lås SIM-kort**.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

› Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk på feltet for indtastning af tekst, og hold nede, og vælg **Inputmetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung).

› Indtast tekst med Samsung-tastaturet

1 Vælg ⚙ → en tekstindtastningsmetode.

Valg	Funktion
Qwerty Tastatur	Vælger bogstaver på QWERTY-tastaturet.
3x4 Tastatur	Vælger tegn på tastaturet.
Håndskriftsfelt 1	Skriver i en korrekt kolonne af indtastningsfeltet.
Håndskriftsfelt 2	Skriver i indtastningsfeltet.
Håndskrift på fuld skærm	Skriver et sted på skærmen.

2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

Nummer	Funktion
1	Skift til ABC- eller T9-tilstanden. Når prikken ved siden af T9 bliver grøn, er T9-tilstanden aktiveret.
2	Skifter mellem små og store bogstaver.
3	Sletter det, du har skrevet.
4	Starter på en ny linje.
5	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
6	Skifter tekstindtastningsmetode. Åbner tastaturindstillingerne (holdes nede).
7	Indsæt et mellemrum. Indsæt et punktum (dobbelttryk).

- For at skjule Samsung-tastaturet skal du trykke på [⮌].
- For at skifte tastaturindstillingerne skal du holde ⚙ nede.

› Indtast tekst via Swype-tastaturet

1. Skift indtastningstilstanden.
2. Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

3 Stands ved det andet tegn et øjeblik, og træk fingeren til det næste tegn.

4 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.



5 Slip fingeren ved det sidste tegn. Ordet indsættes i feltet til indtastning af tekst.

6 Gentag trin 2-5 for at gøre din tekst færdig.

Hold hver tast nede for at indtaste yderligere tegn.

Du kan også bruge følgende taster:

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Åbner skærmen med råd om swype. Åbner hjælpeoplysninger (holdes nede).
3	Skifter mellem symbol-tilstand og ABC/tal-tilstand.
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Indsætter et mellemrum.

- For at skjule Swype-tastaturet skal du trykke på [⮌].
- For at få vist hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet skal du vælge .

› Kopier og indsæt tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
2. Vælg **Marker tekst** fra listen over indstillinger.
3. Træk din finger over den tekst, du ønsker at markere.
4. Tryk på den markerede tekst, og hold den nede.
5. Vælg **Kopier** eller **Klip** for at kopiere og indsætte, eller klip og indsæt teksten på dit clipboard.
6. Tryk på og hold tekstindtastningsfeltet nede i et andet program.
7. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Downloade programmer fra Android Market

Telefonen er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner.

- Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.
- Du kan ikke bruge bestemte programmer, der anvender kameraets funktion Automatisk fokus.

Søg efter et program

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Marked**.
2. Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
3. Tryk på [▤] → **Søg**.
4. Indtast et ord for et program, og vælg **GÅ**.
5. Vælg et program, som du vil aktivere.

Installere et program

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Marked**.
2. Vælg en emnekategori → et emne:
3. Vælg **Installer** (for gratis emner) eller **Køb** → **OK**.

   Hvis du har valgt **Installer**, vil emnet blive downloadet med det samme.

   Hvis du vælger **Køb**, skal du indtaste dine kreditkortoplysninger. Følg anvisningerne på skærmen.

Afinstaller et program

1. Fra startskærmen for Android Market: Tryk på [▤] → **Downloads**.
2. Vælg det emne, som du vil slette.
3. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Downloade filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din telefon gemme dem på et hukommelseskort. For kontrol af de understøttede filformater henvises til "Understøttede filformater".

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Internet**.

2 Søg efter en fil eller et program, og download det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data (Google-meddelelser, kalender og kontakter) med forskellige webservere samt sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din telefon stadig tilsluttet internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din telefon, og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

› Oprette en serverkonto

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.

2 Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.

3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

For online community-tjenester, som f.eks. Facebook eller MySpace, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden og vælge **Log ind**.

› Aktivere automatisk synkronisering

Hvis du tilføjer eller redigerer data i et af de internetbaserede programmer (Google Mail, Calendar og Contacts), vil de opdaterede informationer blive vist på din telefon og vice versa.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.

2 Vælg **Autom. synkronisering** → en konto.

3 Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

Synkronisere data manuelt

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.

2 Vælg en konto.

3 Tryk på [▭] → **Synkroniser nu**. Din telefon vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, som f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage og besvare et opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

Foretage et opkald

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] → **Tastatur**, eller vælg , og indtast et områdenummer og et telefonnummer.

2 Vælg for at foretage et opkald.

3 For at afslutte et opkald skal du trykke på [ ] → **Afslut** eller trykke på [ ].

Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► p. 61

Besvare et opkald

1 Tryk på [ ] ved indgående opkald.

Hold lydstyrketasterne nede for at slå ringetonen fra, når telefonen ringer.

2 For at afslutte et opkald skal du trykke på [ ] → **Afslut** eller trykke på [ ].

Afvise et opkald

Tryk på [ ] ved indgående opkald. Opkaldspersonen vil nu høre en tone som indikerer at det er optaget.

Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] → **Tastatur**, eller vælg , og hold **0** nede for at indsætte **+**-tegnet.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på for at ringe op til nummeret.

› Brug af Høretelefoner

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et opkald som er på hold.
- Tryk på høretelefonsknappen og hold den inde for at afslutte et opkald.

De medfølgende høretelefoner er kun beregnet til brug sammen med din telefon og er muligvis ikke kompatibelt med andre telefoner og MP3-afspillere.

› Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende opkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du trykke på [ ] → **Højtal.**

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

- Tryk på [ ] → **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Tryk på [ ] → **Bluetooth** for at lytte og tale med den anden person via høretelefonerne.
- Tryk på [ ] → **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold eller hente et opkald som er på hold.

- Hvis du vil foretaget et andet opkald, skal du trykke på [▤] → **Tilf. opk.** og derefter ringe op til et nyt nummer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil besvare et andet opkald, når der lyder en banke på-tone, skal du trykke på [▤] → **Hold aktuelt opkald, og besvar** for at sætte det første opkald på hold. Eller tryk på [▤] → **Afslut aktuelt opkald, og besvar** for at afslutte det første opkald. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Tryk på [▤] → **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Tryk på [▤] → **Skift** → **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet som er på hold.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og trykke på [▤] → **Flet opkald** når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser det ubesvarede opkaldsikon, når du har ubesvarede opkald.

Åbn genvejspanelet, og vælg et ubesvaret opkald. Vælg opkaldet fra opkaldslisten, og tryk på [📞] for at ringe op.

› Brug af flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller banke på.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Indstillinger for opkald** → **Faste opkaldsnumre** → **Aktiver faste opkald**.

2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.

3 Vælg **Liste over faste opkald**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstil viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat af forskellige årsager, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Indstillinger for opkald → Viderestilling af opkald**.

2 Vælg en funktion på listen.

3 Vælg en kontakt, eller indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til.

Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstil banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald.

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Indstillinger for opkald → Yderligere indstillinger → Ventende opkald**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vis opkaldslister

Du kan få vist lister af dine opkald filtreret efter deres type.

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], eller vælg → **Opkaldslog**.

2 Vælg en liste for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen.

Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS), multimedie- (MMS) eller e-mail-meddelelser og at få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Send en SMS

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser** → **Ny meddelelse**.
2. Indtast et navn eller modtagers nummer.
3. Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast meddelelsens tekst.

   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.
4. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser** → **Ny meddelelse**.
2. Indtast et navn eller modtagers nummer.
3. Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast meddelelsens tekst.

   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.
4. Tryk på [▤] → **Vedhæft** → en funktion og tilføj et emne.

   Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.
5. Tryk på [▤] → **Tilføj emne**, og tilføj et emne for meddelelsen.
6. Vælg **Send MMS** for at sende meddelelsen.

Vis en tekst- eller multimediemeddelelse

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser**.

   Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt som på messenger.
2. Vælg en kontakt.
3. For en multimediemeddelelse skal du vælge den vedhæftede fil (med en billedfil) eller vælge ▶ for at få vist den vedhæftede fil.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Tryk på meddelelsen, og hold den nede, og vælg **Videresendt** for at videresende meddelelsen til andre personer.
- Tryk på meddelelsen, og hold den nede, og vælg **Lås meddelelse** for at beskytte meddelelsen mod sletning.

Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade talemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] → **Tastatur**, eller vælg , og hold derefter **1** nede.
2. Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst. Hvis du har markeret en meddelelse, vil dens mærkat vises i en farvet firkant på meddelelsen.

Send en e-mail-meddelelse

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google Mail**.
2. Tryk på [▭] → **Skriv**.
3. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
4. Indtast et emne og selve meddelelsen.
5. Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [▭] → **Vedhæft** → en fil.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Få vist e-mail-meddelelser

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google Mail**.
2. Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at markere meddelelsen som ulæst skal du trykke på [▭] → **Marker som ulæst**.
- For at vende tilbage til listen over tråde med meddelelser skal du trykke på [▭] → **Gå til Indbakke**.
- For at gøre meddelelsen lydløs skal du trykke på [▭] → **Lydløs**.
- For at angive meddelelsen som spam skal du trykke på [▭] → **Flere** → **Rapporter som spam**.
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Hvis du vil gemme den på hukommelseskortet, skal du vælge **Download**.
- Vælg ↩ for at besvare meddelelsen.

- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge → **Videresend**.
- Hvis du vil føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge .
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge eller .

Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser, tilføje stjerner til vigtige meddelelser eller gemme meddelelserne. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

Tilføj en etiket til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg den etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Tilføj en stjerne til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Tilføj stjerne**. Stjerneikonet ved siden af meddelelsen bliver nu aktiveret.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

Opret en e-mail-konto

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Email**.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og tryk på **Næste** eller **Manuel ops.**
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din telefon. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Tryk på [▭] → **Konti**, og vælg den konto, du vil modtage meddelelser fra.

› Send en e-mail-meddelelse

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Email** → en e-mail-konto.
2. Tryk på [▭] → **Skriv**.
3. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
4. Vælg feltet Cc/Bcc for at tilføje flere modtagere.
5. Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.
6. Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.
7. Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.

   Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video- eller lydklip.
8. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Vis en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Email** → en e-mail-konto.
2. Tryk på [▭] → **Opdater** for at opdatere meddelelsesmappen.

3 Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du trykke på [▭] → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre personer, skal du trykke på [▭] → **Videresend**.
- Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på [▭] → **Slet**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du trykke på [▭] → **Flyt til mappe**.
- For at indlæse billeder fra meddelelsen skal du trykke på [▭] → **Vis billeder**.
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge det vedhæftede emne. Vælg 🖫 for at gemme den på dit hukommelseskort.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

› Tilføj venner til listen Venner

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Talk**.
På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter.

2 Tryk på [▭] → **Tilføj ven**.

3 Indtast en e-mail-adresse i søgefeltet.
Hvis du ønsker at vælge fra din liste over kontakter, skal du indtaste et navn og vælge kontakten fra søgelisten.

4 Vælg **Send invitation** for at starte en samtale.

Start en chat

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Talk**.
2. Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.

   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▭] → **Flere** → **Indsæt smiley**.
4. Hvis du vil skifte mellem aktive chat-samtaler, skal du trykke på [▭] → **Skift chatsamtale**.
5. Hvis du vil afslutte chat-samtalen, skal du trykke på [▭] → **Afslut chat**.

Social Hub

Lær at åbne Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram for e-mail, meddelelser, chatbeskeder, kontaktpersoner eller kalenderoplysninger. Besøg http://socialhub.samsungmobile.com for yderligere oplysninger.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Social Hub**.
2. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 320 x 240 pixel.

For at bruge kameraet skal du først isætte et hukommelseskort.

› Tag et billede

1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.

- Kameraets grænseflade vises kun i liggende retning.
- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

3 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. • : Opløsning • : Eksponeringsmålertype • 927 : Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Lagringsplacering
2	Skifter optagelsestilstand.
3	Angiver, om du vil skifte til natoptagelse.
4	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
5	Skifter kameraindstillingerne.
6	Skifter til videokamera.
7	Tager et billede.
8	Viser det billede, du sidst har taget.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

5 Tryk på tasten Bekræft, eller vælg for at tage et billede.

Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du vælge eller . Du kan også dobbelttrykke på skærmen for at zoome ind eller ud.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge **Vælg som**.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.

› Tag en serie af billeder

Du kan let tage en serie af billeder af motiver i bevægelse. Dette er nyttigt, når du tager billeder af legende børn eller en sportsbegivenhed.

1. Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft og hold den nede, eller tryk på og hold den nede. Kameraet vil fortsætte med at tage billeder, indtil du slipper tasten.

Tag et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagelsestilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Panorama**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft, eller vælg for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.

   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Tag et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.

5 Tryk på tasten Bekræft, eller vælg .

6 Ret objektivet mot motivet.

Din telefon vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil telefonen automatisk tage et billede.

› Tilpas kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. negativ, sepia eller sort/hvide toner.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Måling	Vælger en eksp.målertype.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.

Før du tager et billede, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjer på visningsskærmen.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.

Indstilling	Funktion
GPS	Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Eller tilpas indstillingerne for GPS-forbindelse for at forbedre GPS-modtagelse. ▶ p. 94
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstand.

› Optage et videoklip

1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.

3 Vælg for at skifte til videokamera.

4 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. • 320/240: Opløsning • 02:39:59: Varighed for videoklip, der kan tages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Lagringsplacering
2	Skifter optagelsestilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt).
3	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
4	Skifter videokameraindstillingerne.
5	Skifter til kamera.
6	Optager et videoklip.
7	Viser den video, du sidst har taget.

5 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

6 Tryk på tasten Bekræft, eller vælg ● for at starte optagelsen.

7 Vælg ■ for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Kameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Efter at have optaget et videoklip skal du vælge ▶ for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg **Afspil** for at afspille videoklippet.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.

Tilpas indstillinger for videokamera

Før du optager en video, skal du vælge ⚙ → 📷 for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger varigheden af forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. negativ, sepia eller sort/hvide toner.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ → 🔧 for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjerne på visningsskærmen.
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det videoklip, du har optaget.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagetilstande.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din telefons hukommelse og på hukommelseskortet.

Understøttede filformater

Type	Format
Billede	Filendelse: bmp, gif, jpg, png
Video	• Filendelse: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

Vis et billede

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge eller øverst til højre på skærmen.

   For at få vist billeder eller videoklip, der er optaget en bestemt dato, skal du vælge pilene på fanen nederst eller trække fanen til venstre eller højre.
4. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du vælge eller . Du kan også dobbelttrykke på skærmen for at zoome ind eller ud.
- Vælg **diasshow** for at starte et diasshow med billeder og videoklip. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.

Afspil et videoklip

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et videoklip (med ikonet) for at afspille.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
2	Scanner tilbage i en fil.
3	Scanner frem i en fil.
4	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.

Dele billeder eller videoklip

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe, og tryk på [ ].
3. Vælg billed- eller videofiler.
4. Vælg **Del** → en delingsfunktion.
5. Send filen via en multimedie- eller e-mail-meddelelse eller Bluetooth, eller upload filen til et online album eller community-websted.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Føj musikfiler til din telefon

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► p. 67
- Modtag via Bluetooth. ► p. 78

› Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
2	Genstarter afspilningen, springer tilbage, søger tilbage i en fil (holdes nede).
3	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
4	Åbner afspilningslisten.

Nummer	Funktion
5	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
6	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
7	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

Opret en afspilningsliste

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Tryk på [ ] → **Føj til afspilningsliste** → **Ny**.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
5. Hvis du vil føje flere musikfiler til afspilningslisten, skal du afspille en fil og trykke på [ ] → **Føj til afspilningsliste** → den nye afspilningsliste.

Brug af blandefunktionen

Når du aktiverer blandefunktionen, vælger telefonen musikfilerne vilkårligt og afspiller dem.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.

3 Tryk på [▤] → **Festmix**.

4 For at deaktivere blandefunktionen skal du vælge .

› Tilpas musikafspillerens indstillinger

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Musik**.

2 Vælg en kategori → en musikfil.

3 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

4 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
5.1 channel	Indstiller, om det virtuelle 5.1 kanals surround sound-systemet skal aktiveres, når det er høretelefoner tilsluttet.
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.

FM-Radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte de medfølgende høretelefoner, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.

2 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **FM-Radio**.

3 Vælg **Yes** for at starte den automatiske indstilling.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Nummer	Funktion
1	Ændrer lydoutputtet (høretelefoner eller telefonens højtaler).
2	Deaktiverer FM-radioen. Vælg ▶ for at aktivere FM-radioen.
3	Skifter frekvensen med 0,1 MHz.
4	Søger efter en tilgængelig radiostation.

Nummer	Funktion
5	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
6	Indstiller lydstyrken.

› Gemme en radiostation automatisk

1 Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.

2 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **FM-Radio**.

3 Vælg **Scanning** → en scanningsfunktion.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **FM-Radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg + for at føje den til listen Foretrukne.

Du kan tilføje et navn på en radiostation eller fjerne en radiostation. Tryk på en radiostation på listen Foretrukne, og hold nede, og vælg **Fjern** eller **Omdøb**.

Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **FM-Radio**.
2. Tryk på [ ] → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Region	Indstiller dit område.
Afspilning i baggrunden	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer.
Vis station-id	Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information.
Automatisk FM fra	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på SIM- eller USIM-kortet. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

1. I inaktiv tilstand: Vælg .
2. Vælg .
3. Vælg en hukommelse.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] → **Tastatur** eller vælg , og indtast et telefonnummer.
2. Vælg **Føj til kontakter** → .
3. Vælg en hukommelse.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Find en kontakt

1. I inaktiv tilstand: Vælg .
2. Tryk på [ ].
3. Indtast de første bogstaver i navnet.
4. Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe op til kontakten ved at vælge et nummer.
- Sende en meddelelse ved at vælge **Meddelelse**.
- Sende en e-mail-meddelelse ved at vælge e-mail-adresse.
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på [▭] → **Rediger**.

Indstilling af et hurtigopkaldsnummer

1. I inaktiv tilstand: Vælg [👤].
2. Tryk på [▭] → **Flere** → **Hurtigopkald**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

Opret visitkort

1. I inaktiv tilstand: Vælg [👤].
2. Tryk på [▭] → **Min profil**.
3. Indtast dine personlige detaljer.
4. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Hente kontakter fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakt på telefonen.

1. I inaktiv tilstand: Vælg [👤].
2. Tryk på [▭] → **Hent venner**.
3. Vælg en konto.

Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I inaktiv tilstand: Vælg → **Grupper**.
2. Tryk på [ ] → **Opret**.
3. Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
4. Vælg **Gem**.

Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din telefon:

1. I inaktiv tilstand: Vælg .
2. Tryk på [ ] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Vælg .
2. Tryk på [ ] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **Ja**.

Importer eller eksporter kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til telefonen:

1. I inaktiv tilstand: Vælg .
2. Tryk på [ ] → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Vælg en funktion til importering af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
4. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra telefonen til et hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand: Vælg .
2. Tryk på [ ] → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

› Vise kommunikationsloggen

Du kan få vist kommunikationsloggen over opkald, meddelelser, e-mail eller SNS-tråde.

1. I inaktiv tilstand: Vælg → **Oversigt**.
2. Vælg et objekt, som du vil have vist.

› Få vist sociale netværksaktiviteter

Du kan få vist de seneste aktiviteter for kontakter i sociale netværkstjenester, som f.eks. Facebook, MySpace og Twitter.

1. I inaktiv tilstand: Vælg → **Aktiviteter**.
2. Vælg et objekt, som du vil have vist.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

For at bruge kalenderprogrammet skal du logge ind på din Google-konto.

› Opret en begivenhed

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [ ] → **Flere** → **Ny begivenhed**.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Udfør**.

Vis begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [▤], og vælg **Dag**, **Uge** eller **Måned**.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med en blå bjælke.
   Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [▤] → **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

1. Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
2. Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
3. Hvis du vil udsætte eller afvise påmindelsen, skal du vælge **Sæt alle i slumretlistand** eller **Annuller alle**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

Opret et notat

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret notat**, eller tryk på [▭] → **Opret**.
3. Indtast notatets tekst.
4. Tryk på [↩] for at vælge en baggrundsfarve.
5. Vælg **Gem**.

Vis notater

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer (hvis det er nødvendigt).

Du kan sende notatet til andre ved at trykke på notatet, og holde det nede, og vælge en funktion.

Internettet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

De tilgængelige ikoner kan variere afhængigt af dit område.

› Browse på websider

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Internet** for at starte en bestemt startside.
2. For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge [→].
3. Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

Nummer	Funktion
1	Indtaster en webadresse for websiden, der skal åbnes.
2	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- For at zoome ind eller ud skal du dobbelttrykke på skærmen eller trække i en vilkårlig retning for at få vist eller og vælge et zoomikon.
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [▭] → **Frem**.
- For at genindlæse en webside skal du trykke på [▭] → **Opdater**.

› Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for hurtig adgang. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Internet**.
2. Vælg .
3. Tryk på [▭] → **Bogmærk senest viste side**.
4. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
5. Vælg **OK**.

› Åbn flere sider

Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

1. Mens du browser på en webside, skal du trykke på [▭] → **Nyt vindue**.
2. Åbn en anden webside i det nye vindue.

3 Tryk på [▤] → **Vinduer** → **Nyt vindue** for at åbne flere websider.

4 For at få vist det aktuelt aktive vindue skal du trykke på [▤] → **Vinduer** og vælge en webside, der skal hentes.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din telefon. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobiltelefonen.

Din telefon bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer, og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om tjenesten er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Samsung Apps**.

2 Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.

Layar

Layar gør det muligt i realtid at gennemse lokationer for lokale informationer eller kort via din telefons kamera og dele informationerne med andre.

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Layar**.

Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din telefon under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere lokationstjenester til brug sammen med Google Maps

Du skal aktivere lokationstjenester for at finde din lokation og søge på kortet.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
Brug assisteret GPS	Indstil for at forbedre GPS-funktionen ved at downloade datafiler fra GPS-webserveren. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at hente GPS-datafiler.

Søg efter en bestemt lokation

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Maps**.
2. Vælg **OK** for at lukke introduktionsvinduet (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på [▭] → **Søgning**, eller tryk på [🔍].
4. Indtast et søgeord for placeringen, og vælg 🔍.
   - For at zoome ind eller ud skal du vælge ⊖ eller ⊕.
   - For at føje lag til kortet skal du vælge 📚.
   - For at få vist din aktuelle placering ◎.

For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen for placeringens navn → ☆.

Hent anvisninger til en bestemt destination

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Maps**.
2. Tryk på [▭] → **Rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
   For at indtaste en adresse fra din liste over kontaktpersoner eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge 👤 → **Kontakter** eller **Punkt på kortet**.
4. Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods), og vælg **Gå**.
5. Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).
6. Tryk på [▭] → **Se kort**.
7. Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Ryd kort**.

Del din placering via Google Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer via Google Latitude™.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Latitude**.
   Telefonen etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
2. Tryk på [▤] → **Tilføj venner** → **Vælg fra Kontakter** eller **Tilføj via e-mail-adresse**.
3. Vælg de venner, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner** → **Ja**.
   Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
4. Tryk på [▤] → **Se kort**.
   Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Søg efter et sted i nærheden af dig

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Places**.
2. Vælg en kategori.
   Din telefon søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.
3. Vælg navnet på en placering for at få vist detaljer.
   Vælg for at få vist stedet på kortet.

› Naviger til din destination

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Navigation**.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.
3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
   - **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Navigér til *destination*".
   - **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
   - **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
   - **Stjernemarkerede steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.
4 Vælg **Installer** for at bruge stemmestyret navigation.
5 Hvis du vil afslutte navigeringen, skal du trykke på [▤] → **Exit Navigation**.

Søg

Du kan søge efter programmer i telefonen og specifikke data på nettet.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Søg**.
2 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
3 Vælg emnenavnet, som du vil have vist.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Se videoer

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **YouTube**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.
3. Vælg et videoklip på listen.
4. Drej telefonen mod uret for liggende format.
5. Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
2	Skifter skærmens kvalitet.

Overfør videoer

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **YouTube**.
2. Tryk på [▭] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 8.
   Hvis du vil overføre nye videoer, skal du vælge for at tænde for videokameraet.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
5. Tryk på tasten Bekræft, eller vælg ● for at starte optagelsen.
6. Vælg ■ for at stoppe optagelsen.
7. Vælg **Gem** for at overføre den video, som du har optaget.
8. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

Vis vejrudsigten

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Nyheder og vejr**.
2. Vælg **Vejr** øverst på skærmen.
   Telefonen søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [▭] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og fjern markeringen ud for **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læs nyhedsartikler

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Nyheder og vejr**.
2. Vælg et nyhedsemne øverst på skærmen.
3. Vælg en artikel, du vil åbne.

Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for Nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Marked

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Android Market.

Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Marked**.
2. Søg efter en fil, og download den til din telefon. ► p. 32

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk**.
2. Vælg **Bluetooth-indstillinger** → **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

Søg efter og par med andre Bluetooth-enheder

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Scan enheder**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter** for at få PIN-koden til at passe mellem din telefon og enheden.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger telefonen automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, et notat eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
2. Tryk på [▭] → **Del**, **Send via**, eller **Send visitkort via** → **Bluetooth**.
3. Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.

   Din telefon er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.
2. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis nødvendigt).

3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Modtaget data gemmes i Bluetooth-mappen.

Wi-Fi

Lær at bruge telefonens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802,11 b/g-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktivere WLAN-funktionen

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk** → **Indstillinger for Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Du kan også åbne genvejspanelet og vælg **Wi-Fi**.

Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Find og opret forbindelse til et WLAN

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk** → **Indstillinger for Wi-Fi**.

Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.

2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.

3 Indtast en adgangskode for netværket, og vælg **KLAR** (hvis nødvendigt).

4 Vælg **Forbind**.

› Tilføj et WLAN manuelt

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Trådløs og netværk → Indstillinger for Wi-Fi → Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► p. 79

› Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din telefon.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Navn på medieserver	Indtast et navn på din telefon som en medieserver.
Del medier	Aktiverer videodeling, billeddeling eller musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.

Valg	Funktion
Adgangspunkts-netværk	Vælg en forbindelsesprofil til at bruge for DLNA-forbindelser.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.

Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Afspil fil fra min telefon på anden afspiller**.
3. Vælg en mediekategori → en fil.
4. Vælg **Føj til afspilningsliste**.
5. Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
6. Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Afspil fil fra server på anden afspiller via min telefon**.

   Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3. Vælg en enhed som medieserver — den, der indeholder mediefiler.

4 Vælg en mediekategori og en fil.

5 Vælg **Føj til afspilningsliste**.

6 Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.

7 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

USB-internetdeling og mobilt hotspot

Lær at indstille telefonen som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din telefons mobile netværksforbindelse.

› Dele din telefons mobile netværk via USB

1 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

2 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Trådløs og netværk → Internetdeling og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.

Din telefon deler den mobile netværksforbindelse på din pc.

For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

› Dele din telefons mobile netværk via WLAN

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Trådløs og netværk → Internetdeling og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at aktivere WLAN-hotspot.

Telefonen søger efter og opretter forbindelse til et WLAN.

3 Fra en anden telefon skal du finde din telefons navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

Din telefon deler den mobile netværksforbindelse på en anden telefon.

Pc-forbindelser

Lær at forbinde telefonen til en computer med et datakabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Når du forbinder telefonen til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din telefon og bruge programmet Samsung Kies.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsungmobile.com).

1 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

2 Vælg **KIES** → **OK**.

3 Kør Samsung Kies, og kopier data og filer.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Forbinde som masselagringsenhed

Du kan forbinde din telefon til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i telefonen, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
2. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
3. Vælg **Kun UMS-tilstand** → **OK**.
4. Når du er forbundet, skal du vælge **Slå USB-lagring fra**.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.
7. Når du er færdig, skal du vælge **Slå USB-lagringen til**.

For at afbryde forbindelsen mellem telefonen og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.

Telefonen skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.

› Opret VPN-forbindelser

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.
2. Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Angiv et navn på VPN-serveren.
Angiv VPN-server	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
Aktiver kryptering	Indstiller til at kryptere VPN-serveren.
Angiv IPsec-forhåndsdelt nøglekod	Indtast en forhåndsdelt nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
Angiv L2TP-hemmelighed	Angiv L2TP-hemmelig adgangskode.
Angiv brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
Angiv CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
DNS-søgedomæner	Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

Oprette forbindelse til et privat netværk

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk** → **VPN-indstillinger**.
2. Vælg et privat netværk, som du vil oprette forbindelse til.
3. Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Forbind**.

Værktøjer

Ur

Lær at bruge urets skærm på den inaktive skærm og indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

› Brug af urets skærm

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Ur**.
2. Brug følgende funktioner, når du bruger urets skærm:
   - For at oprette eller slette en alarm skal du vælge .
   - For at aktivere Galleri skal du vælge .
   - For at starte musikafspilleren skal du vælge .
   - For at skifte til den inaktive skærm skal du vælge .

› Indstil en ny alarm

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Ur**.
2. Tryk på [ ] → **Tilføj alarm**.
3. Indstil detaljer for alarm.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udfør**.

› Stop en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Vælge **Annuller** for at stoppe alarmen.
- Vælge **Slumretilstand** for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

› Slet en alarm

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Ur**.
2. Tryk på [ ] → **Alarmer**.

3 Tryk på en alarm, og hold nede for at slette den.

4 Vælg **Slet alarm** → **OK**.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din telefon som en typisk håndholdt lommeregner eller en bordlommeregner.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Lommereg.**

2 Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

3 Tryk på [▭] → **Avanceret panel** for at bruge den videnskabelige lommeregner.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på et hukommelseskort.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Mine filer**.

2 Vælg en mappe → en fil.

Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.

Tryk på [▭] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:

- For at sende en fil til andre via multimediemeddelelse, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion, skal du vælge **Del**.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.

- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Flere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

Jobliste

Med joblisten kan du få vist aktuelt kørende programmer, programmernes pakkede størrelse, hukommelsesoplysninger samt overvåge RAM-hukommelsen.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Jobliste**.
2. Brug følgende funktioner:
   - **Aktive programmer**: Få vist listen over alle åbne programmer på din telefon.
   - **Pakke**: Få vist de installerede programmers pakkede størrelse på din telefon.
   - **RAM-administ.**: Kontrollér og håndter RAM-hukommelsen for din telefon.
   - **Oversigt**: Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din telefon og hukommelseskortet.
   - **Hjælp**: Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid.

Stemmesøgning

Lær at søge efter oplysninger på internettet via stemme.

Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Stemmesøgning**.
2. Sig et søgeord ind i mikrofonen.

   Telefonen søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

Write and go

Lær at indtaste tekst og sende den som en meddelelse, uploade den til en community-tjeneste eller gemme den som et notat eller en kalenderbegivenhed.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Write and go**.
2. Indtast tekst via tekstindtastningspanelet.
3. Når du er færdig, skal du vælge en af funktionerne under tekstindtastningsfeltet.
   - For at sende en tekstmeddelelse med teksten skal du vælge **Send meddelelse**.
   - For at uploade teksten til en community-tjeneste skal du vælge **Opdateringsstatus**.
   - For at gemme teksten som et notat eller en kalenderbegivenhed skal du vælge **Gem**.
4. Send en meddelelse, log på en community-tjeneste for at uploade teksten, eller opret et notat eller en begivenhed i henhold til den valgte funktion.

Indstillinger

Aktiver indstillingsmenuen

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger**.
2. Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløs og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din telefon. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Indstillinger for Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Slår WLAN-funktionen til og fra. ► p. 79
- **Netværksmeddelelse**: Indstiller telefonen til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføjer WLAN-netværk.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slår den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► p. 77
- **Enhedsnavn**: Vælger et Bluetooth-navn til din telefon.
- **Synlig**: Indstiller din telefon til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Scan enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› Internetdeling og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din telefons mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer bruges din telefon som et trådløst modem for en pc. ► p. 82
- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Aktiver den mobile WLAN-hotspot-funktion for at dele din telefons mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► p. 82
- **Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer netværksindstillinger for dit WLAN-hotspot.

› VPN-indstillinger

Opretter VPN-serverforbindelser (Virtual Private Network). ► p. 84

› Mobilt netværk

- **Data aktiveret:** Indstil, for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil telefonen til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Navne på adgangspkt.**: Opretter adgangspunktsnavne (APN'er).
- **Brug kun 2G-netværk**: Indstiller telefonen til kun at forbinde til 2G-netværk.
- **Netværksudbydere**: Søger efter tilgængeligt netværk og vælger et netværk til roaming.

Indstillinger for opkald

Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner:

› Faste opkaldsnumre

- **Aktiver faste opkald**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte telefonen.
- **Skift PIN2-kode**: Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.

- **Liste over faste opkald**: Opretter en liste med kontakter til fixed dialling.

› Telefonsvarertjeneste

Vælg din tjenesteudbyders telefonsvarer. Du kan også vælge andre telefonsvarere, hvis du har downloadet programmer, der understøtter dem.

› Telefonsvarerindstillinger

Indtaster nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

› DTMF-toner

Indstiller korte eller lange DTMF-toner (Dual tone multi-frequency), der sendes for at aktivere telefontjenester, som f.eks. bankkonti.

› Viderestilling af opkald

Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.

› Yderligere indstillinger

- **Opkalds-id**: Viser dit opkalds-ID til andre parter ved udgående opkald.
- **Ventende opkald**: Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din telefon.

- **Lydløs**: Du kan aktivere den lydløse tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibration**: Indstil, hvornår telefonen skal vibrere ved forskellige hændelser.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, alarmringetoner, systemlyde på telefonen og beskedringetoner.
- **Ringetone for telefon**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.

- **Ringetone for meddelelser**: Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser og mistede opkald.
- **Lyd ved skærmtryk**: Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne ved opkald.
- **Lyd ved valg**: Indstil telefonen til at komme med en lyd, når du vælger et program eller en indstilling.
- **Lyde ved skærmlås**: Indstiller telefonen til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Feedback ved berøring**: Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker på de virtuelle taster.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller, om indholdet skal roteres automatisk, når telefonen roterer.
- **Animation**: Indstiller telefonen til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Timeout for skærmen**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din telefons sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk**: Indstiller telefonen til at bruge trådløse netværk ved kontrol af lokationer, hvis dette understøttes i et program.
- **Brug GPS-satellitter**: Aktiverer GPS-funktionaliteten ved kontrol af lokationen, hvis dette understøttes i et program. Du kan få vist lokationer på gadeniveau ved hjælp af GPS.
- **Brug assisteret GPS**: Indstil for at forbedre GPS-funktionen ved at downloade datafiler fra GPS-webserveren. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at hente GPS-datafiler.
- **Konfigurer skærmlås**: Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
  - **Ingen**: Deaktiverer skærmlåsen.

- **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
- **PIN-kode**: Indstiller en PIN-kode (numerisk) til at låse skærmen op.
- **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.

- **Konfigurer låsning afl SIM-kort**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før telefonen bruges.
  - **Skift PIN-kode til SIM-kort**: Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Synlig adgangskode** Af sikkerhedsmæssige hensyn viser din telefon som standard din adgangskode som *. Indstiller din telefon til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din telefon. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din telefon.
- **Brug sikre oplysninger**: Bruger certifikater og legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra SD-kort**: Installerer krypterede certifikater, der er gemt på et hukommelseskort.
- **Angiv adgangskode**: Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager**: Sletter indholdet af legitimation fra telefonen og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstilling for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder**: Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Administ. programmer**: Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på telefonen, og kontrollere programinformationerne.

- **Kørende tjenester**: Få vist de tjenester, du bruger og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Udvikling**:
  - **USB-fejlretning**: Vælg denne funktion for at forbinde din telefon til en computer via et datakabel. Dette er med programudvikling for øje.
  - **Undgå dvale**: Indstiller telefonens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
  - **Tillad imiterede placer.**: Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps**: Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om programopdatering fra Samsung Apps.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata**: Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer til synkronisering af data.
- **Autom. synkronisering**: Indstiller telefonen til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Fortrolighed

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopier mine data**: Sikkerhedskopierer din telefons indstillinger med Google-serveren.
- **Automatisk gendannelse**: Indstiller telefonen til at gendanne programdata, du har lavet sikkerhedskopiering af, når de installeres på din telefon.
- **Gendannelse af fabriksdata**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

Lagerplads, SD-kort og tlf.

Kontrollerer hukommelsesinformationerne for hukommelseskort og din telefon samt formaterer den eksterne eller interne hukommelse.

Søg

Skifter indstillinger for Google Search.

- **Indstillinger for Google-søgning**:
  - **Vis webforslag**: Indstiller telefonen til at vise forslag, mens du indtaster et søgeord.
  - **Del med Google**: Indstiller telefonen til at bruge din aktuelle position for søgemaskinen Google og andre Google-tjenester.
  - **Søgeoversigt**: Indstiller telefonen til at vise søgehistorikken for din Google-konto.
  - **Administrer søgeoversigt**: Håndterer søgehistorikken for din Google-konto.
- **Søgbare elementer**: Vælger den type emner, der skal inkluderes i din søgning.
- **Ryd genveje**: Fjerner information fra nylige søgninger.

Sprog og tastatur

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Vælg sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og programmer samt et skriftsprog til alle tekstbehandlingsprogrammer.

› Swype

- **Sprog**: Vælger et sprog for indtastning af tekst.

  Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre skrivesproget til et af de understøttede sprog.
- **Ordforudsigelse**: Indstiller telefonen til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Lyd-feedback**: Slår lyden for Swype-tastaturet til og fra.

- **Vibrer ved tastetryk**: Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Aktiver tipsindik.**: Aktiverer indikatoren for hurtig hjælp.
- **Automatisk mellemrum**: Indstiller telefonen til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller telefonen til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien**: Indstiller, hvor lang tid sporet af dit træk vil blive vist på tastaturet.
- **Ordvalgsvindue**: Indstiller, hvor ofte ordlisten vil blive vist.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
- **Swype Hjælp**: Åbner for hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet.
- **Tutorial**: Lær at indtaste tekst hurtigere med Swype-tastaturet.
- **Version**: Få vist oplysninger om version.

› Samsung tastatur

- **Tastaturtyper**: Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Skrivesprog**: Vælger et sprog for indtastning af tekst.
- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Prædikativ indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning**: Aktiverer eller deaktiverer funktion Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller telefonen til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.

- **Auto-full stop**: Indstil telefonen til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Indstillinger for håndskrift**: Tilpasser indstillingerne for tilstanden Håndskrift, som f.eks. genkendelsestid.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

Stemmeinput og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Stemmegenkendelsesindstillinger

- **Sprog**: Vælg et sprog for Google-stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Indstil telefonen til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din telefon har genkendt fra stemmesøgeresultater.
- **Vis tip**: Indstil til at vise et foreslået ord eller udtryk for stemmesøgningsfunktionen.

› Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Du kan installere stemmedata til brug med tekst-til-tale-funktionen.
- **Brug altid mine indstil.**: Du kan indstille telefonen til at bruge de indstillinger, som du angiver i programmerne, frem for standardindstillingerne.
- **Standardmaskine**: Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata**: Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed**: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog**: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Maskiner**: Få vist tekst-til-tale-motorer, der er downloadet fra Android Market.

Tilgængelighed

Skift indstillingerne for tilgængelighedsfunktioner.

- **Tilgængelighed**: Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.

Dato og tid

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen:

- **Automatisk**: Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Angiv dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Angiv tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timers format**: Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Om telefonen

Få adgang til informationer om din telefon, kontrollér telefonens status, og lær, hvordan du skal bruge din telefon.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din telefon viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl"

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelle beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din telefon fryser, og ikke svarer, skal du trykke [ ] ind og holde den inde 8-10 sekunder. Telefonen vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard.

- Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger → Fortrolighed → Gendannelse af fabriksdata → Nulstil telefon → Slet alt**.
- Mens telefonen er slukket, skal du trykke lydstyrketasten op og ned samtidigt, og dernæst trykke på [ ]. Når der bliver vist et udråbstegn, skal du trykke på startskærmstasten for at genstarte.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.

- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du tilslutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen bør du læse følgende informationer, før du tager telefonen i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke telefonen, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.

- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser.

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobiltelefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.

- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20° C og 50° C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder.

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.

- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Du må ikke bruge blitzen tæt på menneskers og dyrs øjne

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 18 for mere information om antennens placering
- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig.

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på telefonen

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for telefonens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge telefonen og kontakte din læge.

Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke små børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data

Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan krænke lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,645 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon. "TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 101

alarmer
- deaktivere 87
- oprette 87
- stoppe 87

AllShare 80

banke på 39

batteri
- installere 9
- oplade 11

berøringsfølsom skærm
- bruge 21
- låse 22
- oplåsningsmønster 27

billeder
- tage 47
- tage en serie 48
- tage et smilbillede 49
- tage panoramabillede 49
- vise 54

Bluetooth,
- aktivere 77
- finde og parre med enheder 78
- modtage data 78
- sende data 78

DLNA
- se AllShare

downloads
- filer 33
- programmer 32

e-mail
- oprette konti 43
- sende 44
- vise 44

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 38

filhåndtering 88

FM-radio
- gemme stationer 59
- lytte til 58

galleri
- afspille videoklip 55
- dele billeder eller videoklip 55
- understøttede filformater 54
- vise billeder 54

Google Mail 42

Google Maps 70
Google Search 73
Google Talk 45
hukommelseskort
fjerne 15
formatere 15
isætte 13
inaktiv skærm
tilføje emner 23
tilføje paneler 24
indstillinger
beskyttelse 96
Dato & tid 100
konti & synkronisering 96
lyd 93
opkaldsindstillinger 92
placering & sikkerhed 94
programmer 95
SD-kort & telefonhukommelse 97
skærm 94
søg 97
sprog & tastatur 97
stemme-input & -output 99
tilgængelighed 100
trådløst & netværk 91
indtaste tekst 29
internet
se webbrowser
jobliste 89
kalender
oprette begivenheder 64
vise begivenheder 65
kamera
tage billeder 47
tage videoer 51
tilpasse kamera 50
tilpasse videokamera 53
klokkeslæt og dato, indstille 26
kontakter
finde 61
indstille et hurtigopkaldsnummer 62
kopiere eller flytte 63
oprette 61
kort
Google 70
latitude 72
Layar 69
lommeregner 88
lydløs tilstand 26
lysstyrke, skærm 27

meddelelser
oprette e-mail-konti 43
sende e-mail 44
sende multimedier 40
sende tekst 40
menuskærm
få adgang til 25
organisere programmer 25
multimediemeddelelser
sende 40
vise 41
musikafspiller
afspille musik 56
oprette afspilningslister 57
tilføje filer 56
notater
oprette 66
vise 66
nyheder og vejr 75
opkald
afvise 36
banke på 39
besvare 36
bruge headset 37
bruge indstillinger under tale 37
flere personer 38
foretage 36
internationale numre 37
viderestille 39
vise ubesvarede 38
oplåsningsmønster 27
pakke ud 9
Pc-forbindelser
masselagring 83
Samsung Kies 83
PIN-kode 28
ringetone 93
Samsung Apps 69
Samsung Kies 83
SIM-kort
installere 9
låse 28
social hub 46
sprog 97
stemmeopkald
besvare 36
brug af funktioner 37
foretage 36
stemmesøgning 89
synkronisering
med webkonti 34

tekstmeddelelser
sende 40
vise 41
tekstnotater 65
telefon
genvejspanel 24
indikatorikoner 19
indstillinger 91
tænde eller slukke 17
taster 18
tilpasse 26
udseende 17
telefonbog
finde kontakter 61
oprette grupper 63
oprette kontakter 61
oprette visitkort 62
telefonsvarer 41
tilslutninger
Bluetooth, 77
DLNA 80
pc 83
WLAN 79
ur 87
USIM-kort
installere 9
låse 28
videoafspiller 55
videoer
afspille 55
tage 51
viderestille opkald 39
VPN-forbindelser,
oprette 84
oprette forbindelse til 86
webbrowser
browse på websider 67
tilføje bogmærker 68
WLAN
aktivere 79
finde og oprette forbindelse til netværk 79
Write and Go 90
YouTube
overføre videoer 75
se videoer 74

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-I5500

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*Det er ikke Samsung servicecenters adresse.
For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsungmobile.com**) og installer den på din PC.
2. I inaktiv tilstand: Vælg → **Indstillinger** → **Programmer** → **Udvikling** → **USB-fejlretning**.
3. Forbind din telefon til din PC ved hjælp af et PC-datakabel.
4. Välj **KIES** → **OK** (hvis det er nødvendigt).
   For mer information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-29571A
Danish. 02/2011. Rev. 1.0